



Rozložit

Složit

Obnovit

Krok 1 : Trubku zajistíte proti pohybu šroubkem položeným imbusovým klíčem

Krok 2 : Vložte trubku Ø 16 mm do výřezu v držáku

Krok 3 : Položený imbusovým klíčem utáhněte šroubík (musí zapadnout do vyfrézované drážky)

Krok 4 : Na překrývací terče nasuňte držák trubky

Krok 5 : Na plechový díl našroubujte překrývací terč

Krok 7 : Přišroubujte vrutem ke zdi

Krok 8 : Přišroubujte vrutem ke zdi

Krok 9 : Přišroubujte vrutem ke zdi

Krok 6 : Položte plechový díl se závětem na vyznačené otvory ve stěně