



## Rozložit

## Složit

## Obnovit

**Krok 1 :** Trubku zajistíte proti pohybu šroubkem položeným imbusovým klíčem

**Krok 2 :** Vložte trubku Ø 16 mm do výřezu v držáku

**Krok 3 :** Položený imbusovým klíčem utáhněte šroubík (musí zapadnout do vyfrézované drážky)

**Krok 4 :** Na překrývací terče nasuňte držák trubky

**Krok 5 :** Na plechový díl našroubujte překrývací terč

**Krok 7 :** Přišroubujte vrutem ke zdi

**Krok 8 :** Přišroubujte vrutem ke zdi

**Krok 9 :** Přišroubujte vrutem ke zdi

**Krok 6 :** Položte plechový díl se závětem na vyznačené otvory ve stěně